

## 走行会用

AMBトランスポンダ取付け説明書  
(ポンダ)管理 No  
FSW - 001-2Ver  
1

## 1. 適用製品

富士スピードウェイタイミングシステム(AMBシステム)

## 2. 適用範囲

専有走行時の計時システム(AMBシステム+光電管)の運用時に適用する。

## 3. 取付け箇所

( 箱車の場合 )



拡大写真



1. 車両後方のナンバープレート
2. 出来るだけ下側に貼り付ける。
3. ポンダの取り付け方向に注意する。  
(上下方向)

## 4. 取り付け手順

取り付け台をガムテープで  
しっかりと固定する。ポンダを下側から  
溝に合わせてはめ込む。  
ピンで固定する。

## 5. 注意事項

1. ポンダ取り付け時には、ピン固定側を上側にしてください。  
電波は下側に発信されます。  
**取り付け方向を間違えると電波障害により計測不能の恐れがあります。**
2. 取り付け台をガムテープで確実に固定してください。  
ポンダをガムテープで固定しないでください。  
**ポンダには、管理NOシールを貼っていますが、剥がれる恐れがあります。**
3. ポンダの落下 又は 強い衝撃を与えた場合には速やかにご報告お願い致します。

